

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)

Карта заказа
РПД-И-ФМ (РПД-В-ФМ, РПД-ИВ-ФМ) Датчики давления с
фронтальной мембраной.
Карта заказа

ТИП	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ	РПД
Измеряемое давление	избыточное	И
	вакуумметрическое	В
	вакуумметрическое и избыточное	ИВ
Тип присоединения	фронтальная мембрана	ФМ
Диапазон измерений давлений, МПа	РПД-И-ФМ	0...0,025 / 0,04 / 0,06 / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40
	РПД-В-ФМ	-0,1...0
	РПД-ИВ-ФМ	-0,1...0,3 / 0,5 / 0,9
Выходной сигнал, мА		4...20
Резьба присоединения		G½ / M20×1,5 / G1
Класс точности		0,5
Разъем	пластиковый L-разъем	—
	пластиковый M12x1 (4 pin)	M12x1

Пример обозначения:

РПД-И-ФМ (0–0,4 МПа) (4–20 мА) G1. 0,5