

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



www. itrostov. ru

Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru



Карта заказа Монтажный фланец МФ-х-ПП для регулирования глубины погружения датчика температуры

МФ-Х-ПП

Диаметр проходного сечения:

5 – диаметр проходного сечения $d = 5,2$ мм

6 – диаметр проходного сечения $d = 6,2$ мм

Материал:

ПП – полипропилен

МФ- Х -ПП