

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



www. itrostov. ru

Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru



Карта заказа ПРМ модули расширения для программируемых реле

ПРМ-Х.Х

Номинальное напряжение питания:

220 – 230 В переменного тока

24 – 24 В постоянного тока

Входы/выходы:

1 – 8 дискретных входов / 8 дискретных выходов

2 – 4 аналоговых входа / 4 дискретных выхода

3 – 4 аналоговых входа / 2 аналоговых выхода

4 – 16 дискретных входов

5 – 16 дискретных выходов

6 – 16 дискретных входов / 12 дискретных выходов

ПРМ - Х . Х

МОДИФИКАЦИЯ	ПИТАНИЕ	ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ	АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ	ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ	АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ
ПРМ-220.1	~230 В	8 (ДФ)	-	8(Р)	-
ПРМ-220.2	~230 В	-	4 (ДАТ)	4 (Р)	-
ПРМ-220.3	~230 В	-	4	-	2 (И/У)
ПРМ-220.4	~230 В	16 (ДФ)	-	-	-
ПРМ-220.5	~230 В	-	-	16 (Р)	-
ПРМ-220.6	~230 В	16 (ДФ)	-	12 (Р)	-
ПРМ-24.1	=24 В	8 (Д)	-	8 (Р)	-
ПРМ-24.2"	=24 В	-	4 (ДАТ)	4 (Р)	-
ПРМ-24.3	=24 В	-	4	-	2 (И/У)
ПРМ-24.4	=24 В	16 (Д)	-	-	-
ПРМ-24.5	=24 В	-	-	16 (Р)	-
ПРМ-24.6	=24 В	16 (Д)	-	12 (Р)	-