




Карта заказа

ДС универсальные кондуктометрические датчики уровня


При заказе датчика отдельно заказывается сам датчик и необходимое количество стержней к нему.

Обозначение при заказе ДС.ПВТ



ДС.ПВТ. Х . Х

Обозначение при заказе ДС.П



ДС.П . Х . Х

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)

Обозначение при заказе стержня

СТЕРЖЕНЬ X

Длина стержня L, м:

0,15; 0,25; 0,5; 1; 1,95; 1,95 с адаптером; 2,5; 3; 3,5; 4

СТЕРЖЕНЬ X