

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



www. itrostov. ru

Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru



Карта заказа РМ (Штуцерное присоединение) Мембранные разделители сред.

ТИП	РАЗДЕЛИТЕЛЬ МЕМБРАННЫЙ		РМ
Диапазон давлений, МПа	Низкие	ТМ	0...0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4
		ТВ	-0,1...0
		ТМВ	-0,1...0,06 / 0,15 / 0,3
		ЦМ-И	0...0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4
		ЦМ-ИВ	-0,1...0,15 / 0,3
		ЦМ-С-И	0...0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4
		ЦМ-С-ИВ	-0,1...0,3
		РД	-0,05...0,3
		РДД	0,05...0,2 / 0,4; 0,1...0,6
		РПД-И	0...0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4
		РПД-ИВ	-0,1...0,1 / 0,15 / 0,3
	Средние	ТМ	0...0,6 / 1 / 1,6 / 2,5
		ТМВ	-0,1...0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4
		ЦМ-И	0...0,6 / 1 / 1,6 / 2,5
		ЦМ-ИВ	-0,1...0,5* / 0,9 / 1,5 / 2,4
		ЦМ-С-И	0...0,6 / 1 / 1,6 / 2,5
		ЦМ-С-ИВ	-0,1...0,5* / 0,9 / 1,5 / 2,4
		РД	-0,07...0,6; -0,02...0,8; 0,1...1; 0,5...1,6 / 2,4
		РДД	0,1...0,6
		РПД-И	0...0,6 / 1 / 1,6 / 2,5
		РПД-ИВ	-0,1...0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4
	Высокие	ТМ	0...4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100
		ЦМ-И	0...4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100
		ЦМ-С-И	0...4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60
		РД	0,5...3
		РПД-И	0...4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100
Присоединение	штуцерное		1
Заливное отверстие	нет		0
	есть		1
Исполнение (габариты)	стандартное		-
	уменьшенное		М
Резьба присоединения к процессу			M20×1,5 / G½ / NPT½

Пример обозначения: РМ – Н11 – М20×1,5